



Guía Rápida

Para iniciar el proceso de secado:

| | | |
|---|---|--|
| 1 | OK: Empezar ↔: Menu | Inicio Presionar <input type="button" value="OK"/> (botón negro). |
| 2 | Tiempo HH:MM? 05:00 | Configurar horas: ← → Cambia de dígito, ↑ ↓ Cambia el valor (botones amarillos). Al tener el valor deseado se presiona <input type="button" value="OK"/> (botón negro) para ir al siguiente paso. |
| 3 | Tiempo HH:MM? 05:00 | Configurar minutos: ← → Cambia de dígito, ↑ ↓ Cambia el valor (botones amarillos). Al tener el valor deseado se presiona <input type="button" value="OK"/> (botón negro) para ir al siguiente paso. |
| 4 | 50 SP M <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> 49.8°C 03:25:54 | Proceso de secado |

Para iniciar otro proceso de secado con el mismo tiempo del anterior se presiona (botón negro) hasta que inicie el proceso de secado.

Sí se presiona (botón rojo) en cualquier paso se cancela la programación y se regresa al paso anterior. Sí se presiona (botón rojo) durante el proceso de secado aparece la opción de terminar el secado.

Para configurar la temperatura:

| | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | OK: Empezar ↔: Menu | Inicio Presionar → (amarillo derecho) para ingresar al menú principal. |
| 2 | Configurar | Presionar <input type="button" value="OK"/> (botón negro) para ingresar al menú de configuración. |
| 3 | Temp. Maxima | Presionar <input type="button" value="OK"/> (botón negro) para entrar a configurar la temperatura. |
| 4 | Temp. Maxima °C? 050 | Configurar temperatura: ← → Cambia de dígito, ↑ ↓ Cambia el valor (botones amarillos). Al tener el valor deseado se presiona <input type="button" value="OK"/> (botón negro) para guardar el valor y volver al menú de configuración. |

Luego de configurar la temperatura se presiona (botón rojo) hasta volver al inicio. Sí se presiona (botón rojo) antes de terminar de configurar la temperatura se cancela y regresa al paso anterior.